










Einbauanleitung Wandkopf






type W-N-VH / type W-N












CAUTION Bauteilversagen durch gestörte Druckzone! Keinerlei Gegenstände wie Abstandhalter, Leitungen, Rohre, etc. unter das Drucklager führen. Beton gut verdichten.






Einbauanleitung Wandkopf



Einbauanleitung Wandfuss









t₁ = 180 mm, t₂ = 200 mm, t₃ = 240 mm, t₄ = 250 mm





Typ W

Tragwerksplanung

Einbauanleitung Wandfuss



CAUTION Bauteilversagen durch gestörte Druckzone! Keinerlei Gegenstände wie Abstandhalter, Leitungen, Rohre, etc. über das Drucklager führen. Beton gut verdichten.



WARNING Kippgefahr durch gelenkigen Anschluss am Wandfuss! Wände auf Scconnex® Typ W in allen Bauzuständen gegen Kippen sichern!

